TABLE 1. FEPparm variables Initialized by fepInit

Variable	Initial Value
br.biassum	0xffffffff unless the value copied from I-cache was consistent with the values of *br.bias0*[] also copied from I-cache.
ex.type	FEP_EXPOSURE_REC
exend.type	FEP_EXPOSURE_END_REC
fepStatus.mode	0
fepStatus.biasflag	TRUE if *br.biassum* is valid, otherwise FALSE.
fepStatus.parityplane	FIOgetBiasParityPlanePtr() value
fepStatus.bias0[]	*br.bias0*[] if *br.biassum* is valid, otherwise zeroes.
flags	0
nfidpix	0
tp.type	FEP_NO_PARM